



ELSYS

ATUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS

PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS

- Transfira a última versão de firmware para um pen-drive, não é necessário abrir o arquivo, basta copiar e colar em um pen-drive. Em seguida insira o pen-drive em uma das 3 portas USB do DVR.
- Na tela do DVR clicar com o botão direito do mouse. E clicar em:

Menu principal → Avançado → Atualização

PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS

- No campo “atualização da câmera”, selecione quais câmeras deseja atualizar, ou clique em todos para atualizar sequencialmente (este procedimento pode levar mais tempo).
- Verifique se o firmware está aparecendo no campo “Atualizar arquivo”.
- Clicar em atualizar.

PROCEDIMENTO ATUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS

- O DVR irá baixar a última versão e atualizar a câmera **É MUITO IMPORTANTE QUE O DVR E A CÂMERA NÃO SEJAM DESLIGADOS OU DESCONECTADOS DURANTE ESTE PROCESSO!**
- A câmera irá reiniciar e finalizar o processo.

OBRIGADO!

